

ELARI[®]

KidPhone 3G



Инженерное меню

Инженерное меню Elari KidPhone 3G

Инженерное меню детских часов Elari KidPhone 3G используется для диагностики часов техническими специалистами и не предназначено для пользователей. Если вы активировали это меню, пожалуйста, следуйте описанным ниже простым шагам, чтобы продолжить работу с устройством.

Инженерное меню Elari KidPhone 3G

1. Если вы находитесь в меню как на изображении ниже, клавишей SOS (правая нижняя) выберите последний пункт (Reboot) и подтвердите выбор кнопкой Вкл.\Выкл. (правая верхняя).



Инженерное меню Elari KidPhone 3G

2. Если вы находитесь в меню как на изображении ниже, клавишей SOS (правая нижняя) выберите последний пункт (Back) и подтвердите выбор кнопкой Вкл.\ Выкл. (правая верхняя). После этого перейдите к п.1



Инженерное меню Elari KidPhone 3G

3. Если вы находитесь в меню как на изображении ниже, клавишей SOS (правая нижняя) выберите последний пункт (Back) и подтвердите выбор кнопкой Вкл.\ Выкл. (правая верхняя). После этого перейдите к п.1



Инженерное меню Elari KidPhone 3G

4. Если вы находитесь в меню как на изображении ниже, клавишей SOS (правая нижняя) выберите последний пункт (Back) и подтвердите выбор кнопкой Вкл.\ Выкл. (правая верхняя). После этого перейдите к п.1

