

70\*110 mm

350\*110 mm



## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Умная камера ELARI

Модель: GRD-360



#### ВНИМАНИЕ!

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
- Используйте продукт строго по назначению.
- Используйте только в сухих помещениях и избегайте попадания воды на устройство.

#### Инструкция по подключению

1. Установите на ваш смартфон приложение ELARI SmartHome из официального магазина приложений для вашей мобильной платформы.
2. Запустите приложение и войдите в аккаунт.
3. Если вы используете приложение впервые, необходимо зарегистрироваться, следуя инструкциям в приложении.
4. После регистрации вам будет предложено создать умный дом, дать ему название, например, «Квартира» или «Дача» и задать его местоположение, пользуясь геолокацией смартфона.
5. Следующим шагом выберите комнаты, которые будут доступны для управления в умном доме, например, «Спальня», «Гостиная», «Кухня».
6. В каждую из комнат вы можете добавить умные устройства ELARI, которыми будете управлять с помощью приложения или голосового помощника.

#### Добавление умной камеры ELARI

1. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к стабильной сети Wi-Fi 2.4 ГГц с доступом в интернет, к этой же Wi-Fi сети будет подключена умная камера.
2. Подключите умную камеру к сети электропитания используя USB-кабель и адаптер питания, поставляемые в комплекте.
3. В приложении на главной странице нажмите кнопку «Добавить устройство» или значок «+».
4. Выберите умную камеру из списка устройств и следуйте инструкциям в приложении.
5. После того как камера будет успешно добавлена, вы сможете изменить ее название, а также выбрать комнату, где будет расположено умное устройство.
6. Если умная камера не подключилась необходимо нажать и удерживать кнопку включения в течение 5 секунд, для сброса настроек и активации режима сопряжения – вы услышите повторяющийся двойной звуковой сигнал.

#### Взаимодействие с устройством и приложением

В приложении ELARI SmartHome у пользователя есть возможность:

- сделать снимок с камеры;
- записывать видео происходящего в помещении на SD-карту, мобильное устройство или облачное хранилище (услуга облачного хранилища предоставляется партнером компании ELARI и является платной);
- проигрывать повтор записанного видео на SD-карту;
- регулировка обзора камеры на 360° по горизонтали, 110° – по вертикали;
- настройка оповещений при движении;
- настройка отслеживания движений;
- настройка таймера оповещения (весь день/по расписанию);
- задать сценарий автоматического контроля устройством в зависимости от погоды, заката и рассвета, статуса устройств умного дома ELARI.

#### Полезная информация

- Протрите устройство сухой тканью.
- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Сохраните данную инструкцию для справок в дальнейшем.

#### Требования безопасности

- Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования устройства. Изделие необходимо устанавливать, подключать и использовать в строгом соответствии с руководством пользователя и общепринятыми правилами техники безопасности.
- Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Используйте только в сухих помещениях.
  - Избегайте попадания воды на устройство. Если это произойдет, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
  - Не подключайте устройство влажными руками.
  - Не позволяйте детям взаимодействовать с устройством.
  - После окончания срока службы устройства необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.
  - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство и аксессуары: вскрытие корпуса может привести к поражению электрическим током и другим опасным последствиям.
  - Для возможности бесперебойного управления устройством необходимо стабильное подключение к Wi-Fi сети с подключением к интернету.
  - Монтаж изделия/кронштейна должен производиться специалистами.

#### Правила и условия хранения и перевозки

Влажность воздуха при эксплуатации: до 85%, без образования конденсата. Влажность воздуха при хранении: до 90%, без образования конденсата. Рабочая температура: от 0°C до 50°C. Температура хранения: от -20°C до 60°C. Изделие должно храниться в помещении в заводской упаковке. Транспортировка

изделия должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

#### Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия

В случае обнаружения неисправности изделия, а также необходимости ремонта изделия по гарантии следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI.

#### Технические характеристики

Умная камера ELARI	
Управление:	Дистанционное
Модель:	GRD-360
Источник питания:	DC 5 В, 1 А
Фотоматрица:	КМОП, 1/2.7-дюйма, 2 МП
Фокусное расстояние:	3.6 мм FF
Разрешение:	1080 P (1920 x 1080 пикс.)
Угол обзора:	85°
Регулировка:	360° по горизонтали / 110° по вертикали
ИК-подсветка:	Есть, 10 x ИК LED
Ночная съемка:	До 10 метров
Динамик:	0.8 Вт, 8 Ом
Микрофон:	-38 ± 3 дБ
Поддержка карт памяти:	microSD (до 64 Гб)
Рабочая температура:	от 0°C до 50°C
Рабочая влажность:	≤ 85%RH
Поддержка связи:	Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE802.11 b/g/n)
Цвет:	Белый
Корпус:	АБС+Полипропилен
Размеры:	73 x 77 x 137 мм
Вес:	175 грамм

#### Гарантийные обязательства Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор устройств умного дома ELARI. Настоящий Гарантийный талон устанавливает гарантийную ответственность за изделие в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока. Обращаем ваше внимание на то, что гарантия на устройства ELARI не распространяется на повреждения, неисправности или сбои, вызванные неправильным обращением, несоблюдением условий эксплуатации, некорректной настройкой пользовательских параметров, модификаций или ремонта, выполненного сторонними лицами.

#### Условия Гарантийных Обязательств

1. Гарантийные обязательства реализуются уполномоченным Дистрибьютором и распространяются только на изделия, предназначенные для продажи на территории Российской Федерации, приобретенные в России и прошедшие должную сертификацию.
2. Гарантийные обязательства по ремонту изделий действительны в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия первым пользователем и при условии соблюдения правил эксплуатации.
3. Сервисное обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами (АСЦ), список и адреса которых содержатся на странице поддержки веб-сайта [www.elari.net](http://www.elari.net)
4. Сервисное обслуживание включает в себя ремонт или замену неисправных деталей компонентами, рабочие характеристики которых эквивалентны или превосходят установленные при производстве. По усмотрению АСЦ могут использоваться как новые, так и восстановленные детали и/или компоненты.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности:
  - а) кабели, переходники;

- б) носители информации различных типов (диски с программным обеспечением, карты памяти и записанное на них программное обеспечение (ПО));
- в) чехлы, шнуры для переноски, клипсы-держатели на ремешок, кронштейны и другие сопутствующие аксессуары, упаковку и документацию.
6. Дистрибьютор не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - а) если дефект возник в результате неправильного обращения с устройством, повлекшим механические повреждения, разгерметизацию корпуса, модификацию изделия;
  - б) если дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя;
  - в) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - г) если устройство имеет следы попыток несанкционированного ремонта;
  - д) если дефект вызван несанкционированным изменением программного обеспечения;
  - е) если устройство подвергалось доработке, в результате которой изменились его физические параметры;
  - ж) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
7. Срок службы изделия – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия обратитесь в АСЦ для получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

#### Информация о продукте

Продукт: умная камера ELARI

S/N: \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

#### Информация о продавце

Имя \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Номер телефона \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Дата / штамп / подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Вид ремонта \_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Вид ремонта \_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_



Пожалуйста, убедитесь, что информация о продукте заполнена. В противном случае гарантия может быть аннулирована.

Изготовитель:  
Шэньчжень ГолденВижион Технолоджи Девелопмент Ко., Лтд.  
Но. 6 Баофу Рд., Баолай Индастриал Ареа, Шанг Мугу Вилладж,  
Шэньчжень, Китай  
Импортер/Уполномоченная организация:  
ООО «Древо Жизни»,  
119331, Россия, Москва, пр-т Вернадского, 29, офис 2203,  
8 800 500 56 00  
Служба поддержки:  
8 800 500 56 00, 8 495 120 56 00, support@elari.net  
Гарантия: 1 год  
Срок службы: 2 года  
Дата производства: см. на упаковке  
Сделано в Китае

С подробной инструкцией вы можете ознакомиться на сайте:



<https://elari.net/support/smarthome/>



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделии означает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора.

Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

[www.elari.net](http://www.elari.net)

