



Краткое руководство пользователя

Умный датчик температуры и влажности ELARI

Благодарим за выбор продукции компании ELARI! Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите полное руководство пользователя. Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках. Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики без предварительного уведомления.

Технические характеристики

Продукт	Умный датчик ELARI
Модель	GRD-TH1Z
Источник питания	батарея CR2450, 3 В
Измерение температуры	от -10°C до 60°C
Измерение влажности	до 90% RH (без конденсата)
Погрешность измерения	±1°C / ±3% RH
Поддержка сети	ZigBee 2400-2483 МГц (IEEE 802.15.4)
Габариты	45 x 44,7 x 14,8 мм
Вес, нетто	20 грамм

ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от представленного на упаковке. Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены изготовителем без уведомления.

Службы и сервисы, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Изготовитель не несет ответственности за их работоспособность. Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий. Полное руководство пользователя доступно на сайте ELARI.



<https://elari.net/support/smarthome/>

Требования безопасности


Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования устройства. Устройство необходимо устанавливать, подключать и использовать в строгом соответствии с руководством и общепринятыми правилами техники безопасности. • Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. • Чтобы не допустить перегрева, не накрывайте устройство во время использования посторонними предметами. • Чтобы отключить питание, извлеките элемент питания из устройства. • Используйте только в сухих помещениях. • Избегайте попадания воды на устройство. Если это произойдет, немедленно извлеките элемент питания из устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Описание устройства

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
- Используйте продукт строго по назначению.
- Используйте только в сухих помещениях и избегайте попадания воды на устройство.

Датчик температуры и влажности, подключенный к Умному контроллеру ELARI, позволяет следить за микроклиматом в помещении. Кроме того, при наличии других устройств умного дома, например, ИК-пульт или Умная розетка, вы сможете контролировать работу климатических устройств, таких как кондиционер, обогреватель и увлажнитель воздуха.



Подключение

ШАГ 1

1. Установите приложение ELARI SmartHome. Вариант 1: Скачайте приложение ELARI SmartHome из официального магазина приложений для вашей платформы. Вариант 2: Отсканируйте QR-код, чтобы с его помощью скачать и установить приложение ELARI SmartHome.



Бесплатное приложение ELARI SmartHome для iOS/Android*



Загрузите в App Store



Доступно в Google Play


Правила и условия хранения и перевозки

Влажность воздуха при эксплуатации: до 90%, без образования конденсата. Влажность воздуха при хранении: до 95%, без образования конденсата. Рабочая температура: от -10°C до 60°C. Температура хранения: от -20°C до 60°C. Изделие должно храниться в помещении в заводской упаковке. Транспортировка изделия должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия В случае обнаружения неисправности изделия, а также необходимости ремонта изделия по гарантии следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI. Служба поддержки: 8 800 500 56 00, 8 495 120 56 00/support@elari.net Изготовитель:

ШАГ 2

2. Снимите крышку элемента питания, удалите защитную пленку или установите батарейку необходимого типа. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Запустите приложение и войдите в аккаунт. Если вы используете приложение впервые, то необходимо зарегистрироваться, следуя инструкциям в приложении. Для подключения необходим Умный контроллер ELARI



АТИ Электроникс (Шэньчжэнь) Ко. ЛТД., Флор 2, Блок А, Флор 1-2, Блок Б, Вест оф 4Ф, комплекс билдинг НО 6 Планта, Тонгфуя Индустриал Парк, Фукен, Гунлан Авеню, Лонгуа Дистрикт, Шэньчжень, Китай, 518110 Импортёр/Уполномоченная организация: ООО «Древо Жизни», Россия, 119331, Москва пр-т Вернадского, дом 29, этаж 22, помещение 1, комната 21, 8 (800) 500-5600 Гарантия: 1 год Срок службы: 2 года Дата производства: см. на упаковке Сделано в Китае

ШАГ 3

3. Нажмите «+» в правом верхнем углу, затем выберите устройство из списка и следуйте инструкциям в приложении. После успешного добавления установите датчик в желаемое место.

Если умный датчик не подключился, нажмите и удерживайте «Сброс» с помощью тонкого предмета (например, скрепки) около 5 секунд, пока световой индикатор не начнет часто мигать, а затем повторите попытку подключения.

ELARI SmartHome



 Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделии означает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

