

40 mm

УМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-МОДУЛЬ ELARI

МОДЕЛЬ: NRG-NR1C-1

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ELARI
SmartHome



Сервисная кнопка для подключения к сети Wi-Fi и приложению ELARI SmartHome

Lout – выход фазы для подключения к прибору
Lin – подключение фазы к модулю
Nin – подключение нуля к модулю
Nout – выход нуля для подключения к прибору (опционально)
S1 – подключение линии от выключателя
COM – выход для подключения к выключателю

ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.

Используйте продукт строго по назначению.

Монтаж устройства должен производиться специалистами.

Используйте только в сухих помещениях и избегайте попадания воды на устройство.

Установка приложения

1. Установите на ваш смартфон приложение ELARI SmartHome из официального магазина приложений для вашей мобильной платформы.
2. Запустите приложение и войдите в аккаунт.
3. Если вы используете приложение впервые, необходимо зарегистрироваться, следуя

инструкциям в приложении.

4. После регистрации вам будет предложено создать умный дом, дать ему название, например, «Квартира» или «Дача» и задать его местоположение, пользуясь геолокацией смартфона.

5. Следующим шагом выберите комнаты, которые будут доступны для управления в умном доме, например, «Спальня», «Гостиная», «Кухня».

6. В каждую из комнат вы можете добавить умные устройства ELARI, которыми будете управлять с помощью приложения или голосового помощника.

Установка устройства

Монтаж устройства должен производиться специалистами.

Перед установкой убедитесь, что электросеть обесточена.

Даже когда устройство выключено, клеммы могут быть под напряжением.



Не подключайте к устройству нагрузку, которая превышает рекомендованные значения.

Металлические элементы, расположенные вблизи устройства, могут ухудшить радиосигнал.



Соблюдайте технику безопасности!

• Подключите модуль к электропроводке согласно схемам, приведенным ниже.



Схемы подключения модуля к розетке или технике:



Схемы подключения модуля в разрыв проводки к осветительным приборам:



Схемы подключения модуля к осветительным приборам и управлению через выключатели/проходные выключатели:



• Подключите питание, после чего индикатор подключения начнет мигать.

• Если этого не произошло, то нажмите и удерживайте сервисную кнопку в течение 10 секунд. Если отсутствует доступ к сервисной кнопке, но к модулю подключен выключатель, то 10 раз поочередно включите/выключите выключатель.

• Если индикатор подключения мигает, то подключите модуль к приложению согласно инструкциям ниже.

Подключение к приложению

1. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к стабильной сети Wi-Fi 2,4 ГГц с доступом в интернет, к этой же Wi-Fi сети будет подключен модуль.
2. В приложении на главной странице

нажмите кнопку «Добавить устройство» или значок «+».

4. Выберите «Умный модуль» из списка устройств и следуйте инструкциям в приложении.

5. После того как устройство будет успешно добавлено, вы сможете изменить его название и выбрать комнату, где будет расположено умное устройство.

6. Если устройство не подключилось, то нажмите и удерживайте сервисную кнопку в течение 10 секунд. Если отсутствует доступ к сервисной кнопке, но к модулю подключен выключатель, то 10 раз поочередно включите/выключите выключатель.

Возможности управления

В приложении ELARI SmartHome есть

возможности:

- включения и выключения света и приборов;
- задать сценарий автоматического контроля устройств;
- настройки управления другими умными устройствами платформы ELARI.

Подключение к Алисе – голосовому помощнику от компании Яндекс

После подключения устройства к Алисе вы сможете управлять устройством не только в приложении ELARI SmartHome, а также через приложение Яндекс и голосового помощника Алиса.

1. Настройте устройство в приложении ELARI SmartHome.

2. Скачайте приложение Яндекс из магазина приложений для вашей платформы. Если данное приложение установлено, то обновите его до

последней версии. Управление умным домом доступно на устройствах с Android 5.0 и выше или iOS 10.0 и выше.

3. Откройте приложение Яндекс и войдите с Яндекс ID. Если вы хотите управлять устройством с помощью умной колонки, то используйте тот же аккаунт, к которому привязана колонка. Если у вас еще нет Яндекс ID, зарегистрируйтесь.

4. В меню приложения Яндекс выберите пункт «Устройство» и добавьте устройство умного дома с помощью связи аккаунтов с производителем ELARI SmartHome.

5. Настройте добавленные устройства в приложении Яндекс.

6. Управляйте устройством в приложении Яндекс или с помощью голосовых команд: позвоните Алисе и попросите ее включить или выключить устройство.

Подробнее о подключении умных устройств к Алисе читайте на сайте



Подключение к голосовому помощнику Маруся от Mail.ru

1. Настройте устройство в приложении ELARI SmartHome в соответствии с инструкцией или рекомендациями в приложении ELARI SmartHome.
2. Скачайте приложение «Маруся – голосовой

помощник» в Google Play или App Store. Если на вашем смартфоне есть это приложение, обновите его до последней версии.

3. Откройте приложение «Маруся – голосовой помощник» и войдите в свой аккаунт. Если у вас еще нет аккаунта – зарегистрируйтесь.

4. В приложении «Маруся – голосовой помощник» на главной странице нажмите кнопку «Меню», а затем выберите «Умный дом».

5. Найдите и выберите в списке ELARI SmartHome, нажмите «Подключить», затем войдите в аккаунт ELARI в открывшемся окне.

6. После подключения вы увидите список доступных устройств вашего умного дома и сможете управлять устройствами голосом с помощью «Профиля».

5. В открывшемся окне выберите раздел «Сервисы», а затем нажмите «Подключить умный дом от других производителей».

6. Найдите и выберите в списке ELARI

Подключение к семейству голосовых ассистентов СБЕР Салют

1. Настройте устройство в приложении ELARI SmartHome в соответствии с инструкцией или рекомендациями в приложении ELARI SmartHome.

2. Скачайте приложение СБЕР Салют в Google Play или App Store. Если на вашем смартфоне есть это приложение, обновите его до последней версии.

3. Откройте приложение СБЕР Салют и войдите в свой аккаунт. Если у вас еще нет аккаунта – зарегистрируйтесь.

4. В приложении СБЕР Салют перейдите в раздел «Профиль».

5. В открывшемся окне выберите раздел «Сервисы», а затем нажмите «Подключить умный дом от других производителей».

6. Найдите и выберите в списке ELARI

SmartHome, нажмите «Подключить», затем войдите в аккаунт ELARI в открывшемся окне.

7. После подключения вы увидите список доступных устройств вашего умного дома и сможете управлять устройствами голосом с помощью голосовых ассистентов СБЕР Салют.

Обратите внимание, что по мере обновления программного обеспечения и приложения, функции и интерфейс могут быть изменены.

Требования безопасности

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования или подключения устройства. Изделие необходимо устанавливать, подключать и использовать в строгом соответствии с руководством пользователя и общепринятыми правилами техники безопасности.

• Монтаж устройства должен производиться специалистами.

• Не подключайте к устройству нагрузку, которая превышает рекомендованные значения.

• Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных помещениях без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

• Используйте только в сухих помещениях.

• Избегайте попадания воды на устройство. Если это произойдет, обесточьте электросеть и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.

• Взаимодействие детей с устройством должно быть только под присмотром взрослых.

• После окончания срока службы устройство необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство: вскрытие корпуса может привести к поражению электрическим током и другим опасным последствиям.

• Если устройство издает посторонние звуки, немедленно обесточьте электросеть и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• Для возможности бесперебойного управления устройством необходимо стабильное подключение к Wi-Fi сети с доступом в интернет.

Правила и условия хранения и транспортировки

Влажность воздуха при эксплуатации: от 10% до 90% без образования конденсата. Влажность

воздуха при хранении: от 10% до 90% без образования конденсата. Рабочая температура: от -10°C до 50°C. Температура хранения: от -10°C до 60°C. Изделие должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка изделия должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия

В случае обнаружения неисправности изделия, а также необходимости ремонта изделия по гарантии следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI.

Спецификация:

Модель: NRG-NR1C-1
Источники питания: AC 120-240 В, 50/60 Гц
Тип связи: Wi-Fi 2,4 ГГц (b/g/n)
Тип управления: ручной, дистанционный, голосовой

Рабочая температура: от -10 °C до 50 °C
Температура хранения: от -10 °C до 60 °C
Рабочая влажность: до 90% RH (без конденсата)

Максимальная нагрузка: 16 А
Размеры: 41x41x20 мм
Вес, нетто: 35 грамм

Внимание: Внешний вид изделия и аксессуары может отличаться

Комплектация: см. на упаковке

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор устройства умного дома ELARI. Настоящий гарантийный талон устанавливает гарантийную ответственность за изделие в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока.

Обращаем ваше внимание на то, что гарантия на устройства ELARI не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением, несоблюдением условий эксплуатации, некорректной настройкой пользовательских параметров,

модификаций или ремонта, выполненного сторонними лицами.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства реализуются уполномоченным дистрибутором и распространяются только на изделия, предназначенные для продажи на территории Российской Федерации, приобретенные в России и прошедшие должную сертификацию.

2. Гарантийные обязательства по ремонту изделий действительны в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия первым пользователем и при условии соблюдения правил эксплуатации.

3. Сервисное обслуживание осуществляется

авторизованными сервисными центрами (АСЦ), список и адреса которых содержатся на странице поддержки веб-сайта help.elari.net

а) чехлы, шнуры для переноски, клипсы-держатели на ремешок, кронштейны и другие сопутствующие аксессуары, упаковку и документацию.

б) если устройство подверглось доработке, повлекшим механические повреждения изделия;

в) если дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации, изложенных в

руководстве пользователя;

г) если устройство имеет следы попыток несанкционированного ремонта;

д) если дефект вызван нарушением правил эксплуатации, изложенных в

руководстве пользователя;

е) если устройство подверглось доработке, повлекшим механические повреждения изделия;

ж) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

7. Срок службы изделия – 2 года при условии

соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия обратитесь в АСЦ для получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

Информация о продукте

Продукт: Умный выключатель-модуль ELARI

S/N: _____

Дата покупки: _____

Информация о продавце

Имя: _____

Адрес: _____

Номер телефона: _____

E-mail: _____

Дата / штамп / подпись: _____

Показуется, убедиться, что информация о продукте заполнена. В противном случае гарантия может быть аннулирована.

Дата: _____

Вид ремонта: _____

Печать: _____

Дата: _____

Вид ремонта: _____

Печать: _____

Дата: _____

Вид ремонта: _____

Печать: _____

Умный выключатель-модуль ELARI

Модель: NRG-NR1C-1

Импортер/Уполномоченная организация: ООО «Древо Жизни», Россия, 119331, Москва, пр-т Вернадского, дом 29, этаж 22, помещение 1, комната 21, Тел.: +7 (495) 540-4266

Большее количество информации о наших продуктах и адреса авторизованных сервисных центров на сайте поддержки: help.elari.net. На сайте вы можете оставить заявку в службу поддержки или написать нам письмо: support@elari.net

Гарантия: 1 год. Срок службы: 2 года.

Дата производства: см. на упаковке
Сделано в Китае

С подробной инструкцией вы можете ознакомиться на сайте <https://help.elari.net/>

Знак с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделии означает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора.

Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

www.elari.net

